

728

Stage

※ステージ段差はありません。

274

Speaker

Speaker

640

772

Bar counter

1098

86

Kitchin

326

W.C

581

PA

Dressing room

1F 入り口扉

